



## BACHE A BULLES / COUVERTURE ETE

baches-piscines.com

### CONSEILS D'UTILISATION

- POSER LA COUVERTURE SUR LA SURFACE DE L'EAU (BULLES DESSOUS, FACE LISSE VISIBLE)
- **ENLEVER LA COUVERTURE PENDANT LA CHLORATION DE CHOC ET LES 48 HEURES SUIVANTES**
- **HORS DE L'EAU (sur enrouleur ou pliée) UTILISER IMPERATIVEMENT UNE BACHETTE DE PROTECTION CONTRE LE SOLEIL**
- **IL EST VIVEMENT CONSEILLE D'ENROULER LA COUVERTURE SUR UN ENROULEUR.**
- NE PAS FAIRE DESCENDRE LE PH EN DESSOUS DE 7,2
- LORS DE SA MISE EN PLACE NE PAS DEROULER LA COUVERTURE EN TIRANT SUR I SEUL OEILLET OU SUR I SEUL ANGLE DE LA BACHE
- RETIRER LA COUVERTURE DES QUE LA TEMPERATURE DE L'EAU EST SUPERIEURE A 28°C
- RINCER REGULIEREMENT A L'EAU CLAIRE
- NE PAS SE Baigner SOUS LA COUVERTURE
- NE PAS MARCHER SUR LA COUVERTURE
- NE PAS UTILISER PENDANT L'HIVER (Tenir hors gel)
- **PARTIE BACHE ESCALIER SEPARÉE SI POSITIONNE SUR LA LONGUEUR.**
- **PAR NATURE CE MATERIAU EST SUJET A VARIATION DE DIMENSION (+ ou - 2 %)**
- LA GARANTIE DEGRESSIVE SUR 2 ANS NE CONCERNE QUE LES ASSEMBLAGES OU LES COUTURES PERIPHERIQUES (pas de garantie sur les soudures escaliers, les déchirures ou les décolorations)