

Notice d'utilisation

accompagnant la mise sur le marché de Masques à Usages Non Sanitaires catégorie 2 suivant la note d'information interministérielle du 29 mars 2020.

Domaine d'utilisation :

Ce masque est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque à visée collective est destiné à protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques dans le cadre de leur activité. Ce masque est porté par des personnes ayant des contacts

Performances :

Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020
Le masque catégorie 2 « UNS 2 » est un masque de protection à visée collective pour protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques :

- Efficacité de filtration des particules de $3 \mu\text{m}$: $> 70\%$
- Respirabilité : essai de perméabilité à l'air $> 96 \text{ L.m}^2.\text{S}^{-1}$ pour une dépression de 100 Pa
- Utilisation : le temps de port du masque est limité à 4 heures.

Test au porter pendant 4 heures réalisé par nos soins.

Composition de la matière principale :

100% coton

Stockage :

masques non utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

Contexte d'utilisation :

ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID19

Mise en place du masque :



Appliquez le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur votre visage.



L'élastique inférieur doit être positionné au sommet de la tête et l'élastique supérieur sous les oreilles.



Recommandations de manipulation des masques :

- Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.
- Appliquez le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage ; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte
- Lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher; ne pas déplacer le masque
- Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique
- Si besoin de boire ou de manger, changer de masque
- Lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque
- Pour retirer le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque); le jeter immédiatement dans un sac prévu à cet usage ; se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

Entretien du masque :

Après utilisation, le masque doit être isolé pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.



Lavage : en machine ménager avec détergent classique.

Séchage en machine

Repassage à 120°C.

